

## ACTO RÉPULSIF

Chasse et repousse les nuisibles de **vos intérieurs, combles et de vos extérieurs** : terrasses, vérandas, abords de maisons, basse-cour, poulaillers... **et les empêche d'y revenir.**

**RATS, SOURIS, FOURMIS, LOIRS, LÉROTS**

Technologie à l'efficacité prouvée par des laboratoires indépendants. Les ultrasons perturbent l'ouïe des rongeurs et les organes sensoriels des insectes rampants, incapables d'identifier les dangers et se sentant en insécurité, ils quittent la zone ciblée... Les nuisibles quittent les lieux généralement dans les 72h et le plus souvent définitivement pour les rongeurs. Compter minimum 2 semaines pour un résultat optimum.

## ULTRASONS



### ÉTANCHE ET AUTONOME

Appareil étanche IP 44 à usage intérieur et extérieur, il supporte la pluie et autres intempéries. Rechargeable par USB, il a une autonomie d'environ 15 jours en fonction de sa position de réglage.

### FONCTIONNEMENT

Pour éviter les effets d'accoutumance et augmenter l'effet perturbateur, l'appareil fonctionne par intermittence : 5 s d'émission d'ultrasons – 10 s de pause. Lorsqu'il émet, le témoin lumineux situé à l'arrière de l'appareil, clignote en vert. Lorsque la batterie est faible le témoin lumineux clignote en rouge.

### MODE D'EMPLOI

Allumer l'appareil et le positionner à la hauteur du nuisible à repousser. Ne pas le couvrir, ni le placer derrière un meuble ou un rideau. Le laisser émettre 24h/24. Pour charger l'appareil : soulever le cache étanche du port de chargement et brancher le câble micro USB à l'appareil. Brancher le câble sur une source de chargement. Le témoin lumineux est rouge pendant la durée du chargement. Une charge complète dure 5 à 6 heures. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant passe au bleu. **Attention : à la fin de son chargement penser à bien refermer le cache d'étanchéité.**



## RUS10

**BLISTER 1 APPAREIL  
AVEC 1 CÂBLE MICRO USB**



## ACTION PERMANENTE

**PROTÈGE UNE SURFACE DE  
80 M<sup>2</sup> - DISTANCE  
MAXIMALE D'ÉMISSION 7 M.**