

## FICHE TECHNIQUE

# ACTO RÉPULSIF

Chasse et repousse les nuisibles indésirables de vos intérieurs : combles, cloisons, isolants. Déloge les rongeurs des trous, cavités et cachettes diverses. Action permanente -Fonctionne par intermittence.

#### MODE D'ACTION

ACTO Répulsif Sons solidiens et Vibrations repousse les rats, souris, loirs, lérots, martres, lézards. Il émet des sons solidiens dans un rayon de 5 à 10 mètres autour de l'appareil, soit environ 150 m² de protection. Il permet de protéger le garage, le grenier, les combles, les cloisons... des nuisances des rongeurs. Les sons solidiens sont des vibrations qui se propagent à travers les solides et sont assimilés par les rongeurs comme étant des bruits de pas sur le plancher ou tout autre danger approchant. Paniqués, ils ressentent un danger constant les poussant à se cacher. Épuisés par ce stress permanent, ils quittent les lieux généralement dans les 72 heures et le plus souvent définitivement pour les rongeurs. Compter 2 semaines pour un résultat optimum.

#### MODE D'EMPLOI

La bonne installation du RSS1 est primordiale pour obtenir un résultat optimal. Tout d'abord, dans une pièce non habitée, identifier une paroi (sol, plafond, mur) ou une poutre susceptible de propager le son le plus loin possible (par exemple, le milieu d'une poutre). Puis, fixer l'appareil à l'aide des vis à 1 mètre du sol. Ensuite, connecter le câble à l'appareil, puis brancher celui-ci dans une prise 220-240 V. Une fois branché, le voyant lumineux commence à clignoter en vert pour attester de son fonctionnement et l'appareil commencera à vibrer par intermittence, avec des durées et des puissances aléatoires pour accroître l'effet perturbateur. L'ouïe des rongeurs étant plus fine que l'oreille humaine, ils l'entendent dans les parois, cloisons, isolants et dans d'autres pièces de la maison, là où l'oreille humaine n'entend plus. Enfin, laisser l'appareil fonctionner en permanence 24 h / 24.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Usage intérieur uniquement. Ne pas élever des rongeurs domestiques (hamsters, gerbilles...) dans les locaux protégés par cet appareil. Tenir hors de portée des enfants. Cet appareil doit être recyclé. Ne pas le jeter dans les ordures ménagères ; le rapporter au point de vente où il a été acheté pour entrer dans le système de recyclage ou le déposer en déchetterie. L'appareil émet des vibrations de fréquences et de durée variable ressemblant aux vibrations d'un téléphone portable. Il n'est donc pas conseillé de l'utiliser dans les pièces habitées.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

### **SONS SOLIDIENS & VIBRATIONS**



RSS1

**GARANTIE** 



**ACTION PERMANENTE**