



RÉNOVATION MULTI-SUPPORT

POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION

 L'application doit s'effectuer par temps sec à une température ambiante située entre 14°C et 25°C. Les supports et les produits doivent être à la température ambiante au moment de l'application.

Préparation : Le support doit être dépeussé et nettoyé à l'acétone, propre, sec et sain avant toute application.



Appliquez RÉNOVATION MULTI-SUPPORT

Appliquez une 1^{re} couche au rouleau mousse directement sans sous couche.

Après 6h de séchage, appliquez une 2^{de} couche.

Pensez-y !

- **Pour favoriser l'accroche**, pensez à égrainer votre support avec un abrasif 240 avant nettoyage.
- **Les joints de carrelage** doivent être nettoyés à l'acétone à l'aide d'une brosse métallique.
- Réalisez un léger ponçage entre 2 couches.
- Ne pas utiliser de substituts d'acétone ou d'alcool à brûler lors du nettoyage.

 Favorisez l'achat d'un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.



Shopping List !

- RÉNOVATION MULTI-SUPPORT
- Acétone ou à alcool à brûler
- Rouleau mousse
- Spatule
- Abrasif 240

Pour plus d'informations, retrouvez nous sur www.resinence.com

