



Béton Minéral

POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION

🌡️ L'application doit s'effectuer par temps sec à une température ambiante située entre 14°C et 25°C.

Les supports et les produits doivent être à température ambiante au moment de l'application.

Préparation : Le support doit être dépoussiéré et nettoyé à l'alcool à brûler, propre, sec et sain avant toute application.



1. Appliquez Béton Minéral

Appliquez une 1^{re} couche fine à la taloche inox propre.

Après 6h de séchage, réalisez un léger ponçage au grain fin 220 puis appliquez une 2^{de} couche de **Béton Minéral**.



2. Protégez votre support

Après séchage complet du béton (24h), appliquez 2 à 3 couches au rouleau laqueur en laissant sécher 4h entre chaque couche.

Les résines de finition doivent être appliquées en couches fines.

Selon le support, appliquez **Protection Universelle** sur les murs (hors douches), les crédences et mobiliers pour rendre lavable ou **Protection Extrême** sur les murs de douche, sols et plans de travail pour s'assurer de l'étanchéité.

Pensez-y !

- **Pour favoriser l'accroche sur le mélaminé ou stratifié**, pensez à égrainer votre support avec un abrasif avant nettoyage.
- **Ne pas utiliser** de substituts d'acétone ou d'alcool à brûler lors du nettoyage.
- **Pour le carrelage** : les joints de carrelage doivent être nettoyés à l'acétone à l'aide d'une brosse métallique.
Commencez par appliquer une 1^{re} couche fine en diagonale en prenant soin de remplir les joints. La 1^{re} couche sert d'accroche et ne doit pas couvrir complètement le support. Laissez sécher 12h à 24h entre 2 couches.
- **Pour les angles** : Appliquez une bande armée pour joint sur la 1^{re} couche fraîche puis recouvrez l'ensemble lors de la 2^{de} couche.
- Prévoir un **joint de dilatation** sur la périphérie pour les applications sur sol afin d'éviter toute fissure.
- **Pour les angles de douche, sols, plans de travail** : Terminez votre projet avec la pose d'un joint d'étanchéité en silicone transparent aux périphéries de votre support.

💡 Favorisez l'achat d'un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.



Shopping List !

- **Béton Minéral**
- Résine de **Finition Minéral**
- Acétone ou alcool à brûler
- Taloche inox
- Mélangeur électrique pour perceuse
- Rouleau laqueur
- Abrasif grain fin 220
- **Color Minéral** si besoin

Pour plus d'informations, retrouvez nous sur www.resinence.com

