

Préparation: Le support doit être dépoussiéré et nettoyé à l'acétone, propre, sec et sain avant toute application.

Pour les supports en résines acryliques ou plastique :

Poncez fortement le support à l'aide d'un abrasif grain 180, dépoussiérez et nettoyez à l'acétone. Appliquez **PRIMAIRE** en fine couche au rouleau mousse sur support propre, sec et sain. Laissez sécher 6h avant de pouvoir recouvrir le support avec **COLOR FINITION**.



1. Application de Color

Appliquez une 1^{re} couche au rouleau mousse directement sans sous couche. Pour un rendu parfait, appliquez une 2^{de} après 6h de séchage.

2. Application de Finition

Après séchage complet de **COLOR** (24h), appliquez 2 couches de **FINITION** au rouleau mousse en laissant sécher 6h entre chaque couche.

Les résines de finition doivent être appliquées en couches fines.

Pour les supports soumis à l'immersion et aux passages répétés (sanitaires, plans de travail, sols, douches), il est recommandé d'appliquer 3 couches de **FINITION**.

Pensez-y!

- **Pour favoriser l'accroche** sur mélaminé et stratifié, pensez à égrainer votre support avec un abrasif 240 avant nettoyage.
- Les joints de carrelage doivent être nettoyés à l'acétone à l'aide d'une brosse métallique.
- La robinetterie des plans de travail et des sanitaires doit être démontée lors de l'application. L'ensemble du support doit être peint pour garantir l'étanchéité en cas de fuite des robinets.
- Pour les angles de douche, sols, plans de travail : Terminez votre projet avec la pose d'un joint d'étanchéité en silicone transparent aux périphéries de votre support.
- Ne pas utiliser de substituts d'acétone ou d'alcool à brûler lors du nettoyage.

AFavorisez l'achat d'un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.



- COLOR
- FINITION
- PRIMAIRE (pour les supports en résines acryliques et plastiques)
- Acétone
- Rouleau mousse + recharges
- Abrasif grain fin
- Spatule



Pour plus d'informations, retrouvez nous sur www.resinence.com