

MORTIER

de réparation

SANS COFFRAGE

**IDEAL
POUR
LA REPARATION ET
LE REBOUCHAGE
DES ECLATS BETON
ET MAÇONNERIES
DEGRADÉES :
NEZ DE BALCON,
APPUIS DE
FENETRE,
POTEAUX...**

***Usage en intérieur et extérieur.
Forte résistance mécanique.
Résiste au gel. Hautes Performances.***



Produits de Revêtement du Bâtiment



EMB 85152

MORTIER DE REPARATION

pour la réparation et le rebouchage des éclats béton

EMPLOI

- **QUALITES**
 - Mortier fibré à base de ciments spéciaux.
 - Forte résistance mécanique.
 - Prise et séchage rapide.
 - Faible retrait.
 - Réparation et rebouchage hautes performances.
 - S'applique en forte épaisseur.
- **DOMAINES D'EMPLOI**
Intérieurs et extérieurs.
- **SUPPORTS ADMISSIBLES**
 - Béton.
 - Enduits résistants.
- **SUPPORTS INTERDITS**
 - Supports à base plâtre.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Ne pas appliquer sur :
 - Supports gelés ou en cours de dégel.
 - Supports chauds ou en plein soleil.
 - Supports trempés ou sous pluie battante.
 - Température de pose comprise entre + 5° C et + 30° C.
- **RECOMMANDATIONS**
Période et conditions de stockage (2003/53/CE)
 - 6 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'emballage dans les conditions suivantes : emballage non ouvert, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air.
 - Nettoyage des outils et des taches à l'eau, avant séchage.
 - Consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation.

MISE EN ŒUVRE

- **PREPARATION DES SUPPORTS**
 - Les matériaux doivent être sains et propres.
 - Humidifier au préalable les zones à réparer.
- **MELANGE**
 - Dans un récipient propre verser 0,21 à 0,24 litre environ d'eau claire et ajouter progressivement la poudre en agitant (emballage de 1,5 kg complet).
 - Le gâchage se fera de préférence avec un malaxeur (perceuse) à vitesse lente (300 à 500 tr/mn) ou éventuellement manuel, jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.
 - Ne jamais remalaxer avec ajout d'eau, un mélange figé.
- Temps d'utilisation du mélange : 10 à 15 minutes.
- **APPLICATION**
 - Dégager et purger les endroits où les armatures sont apparentes, désoxyder et passiver les fers.
 - Remplir les cavités et serrer fortement le mortier pour le faire adhérer.
 - Lisser la surface avec une lisseuse ou talocher avec un morceau de polystyrène.
 - Temps de prise : 1 H à 1 H 30 environ.
 - Epaisseur d'application : 2 à 50 mm.
 - Délai de recouvrement : après 48 H.
- **CONSOMMATION**
 - Dépend des travaux.