



SEM-PRO XXL

COLLE PAPIERS PEINTS

PRÊTE À L'EMPLOI - HAUTE PERFORMANCE

PAPIERS VINYL, PAPIERS PEINTS SPÉCIAUX
ET REVÊTEMENTS INTISSÉS

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEM-PRO XXL est une colle prête à l'emploi haute performance, renforcée à la résine, pour le collage des papiers vinyles, VER (vinyl expansé à relief), papiers peints spéciaux (velours, ingrains...).

Adaptée à la pose en cuisine et salle de bain. Transparente après séchage et ne tache pas.

COMPOSITION ET ASPECT.

Colle en pâte à base d'amidon, d'éther de cellulose, de résine, d'eau et d'agents de conservation.

SEM-PRO XXL se présente sous la forme d'un gel onctueux de couleur légèrement blanc.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Béton ou enduit ciment.

REVÊTEMENTS.

- Papiers vinyles.
- Vinyles expansés à relief.
- Revêtements textiles légers.
- Revêtements intissés à peindre.
- Papiers peints spéciaux (velours, ingrains...).

DOCUMENTS À CONSULTER. DTU 59.4.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Densité : environ 1.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux plastiques de 5 et 15 kg.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs (température de stockage entre 0 et 30° C) 1 à 2 mois après la première ouverture.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains, secs, dépoussiérés, normalement absorbants et conformes au DTU 59.4. Sur fonds absorbants (carreaux de plâtre, plaques de plâtre...), appliquer au préalable notre sous-couche d'impression SEMIN SOUS-COUCHE. Déposer les anciens papiers.

Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures. Éliminer les peintures non adhérentes.

Sur fonds tendres, appliquer notre durcisseur DURCIFOND.

Un préencollage du support avec une dilution de SEM-PRO XXL à raison de 1 volume de colle pour 3 à 4 volumes d'eau peut être avantageux pour faciliter l'ajustement des lés.

ENCOLLAGE DES REVÊTEMENTS.

Encoller l'envers du revêtement en distribuant la colle de manière régulière et en quantité suffisante.

Laisser détremper le lé selon les indications du fabricant (environ 5 à 10 mn). Il est possible de préparer plusieurs lés à l'avance dans la limite de 40 mn de temps de séchage de la colle.

Replier les deux extrémités du lé, bord à bord.

POSE DES REVÊTEMENTS.

Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de haut en bas et du centre vers la périphérie. Nettoyer les bavures avec une éponge et passer une roulette pour finir les joints.

Éliminer les taches de colle fraîches à l'aide d'une éponge humide.

CONSOMMATION. 200 g/m².

COLLE PAPIERS PEINTS HAUTE PERFORMANCE

Grâce aux résines entrant dans sa composition, SEM-PRO XXL est recommandée pour le collage des revêtements intissés, des papiers peints spéciaux ou à base de vinyl, et particulièrement dans les locaux humides (cuisines, salles de bain).

AVANTAGES

- Adaptée à tous types de papiers peints.
- Prête à l'emploi.
- Ne tache pas.

CONSEILS DE POSE

Afin de les stabiliser, entreposez vos rouleaux de papiers peints sur les lieux de pose au moins 48 h à l'avance.

