

# Tronçonneuse Whisper™ Brushless 18V ONE+™ - 30cm (1 x 5,0 Ah) RY18CSX30A-150

# RYOBI

**18V ONE+ HP**  
**BRUSHLESS**



**ONE+ HP**

**WHISPER**

**3 ANS DE GARANTIE**

- CONCEPT 18V ONE+™ : tronçonneuse alimentée par une batterie Lithium+ 18V ONE+™ compatible avec tous vos outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore. Idéale pour le petit élagage, l'abattage de petit diamètre et le bois de chauffage
- Moteur sans charbons "Brushless" pour un couple élevé et un moteur compact et puissant. Autonomies et longévité préservées
- Tronçonneuse de la Série Whisper™ pression sonore réduite pour des performances exceptionnelles tout en garantissant un minimum de nuisances sonores !
- Longueur du guide 30 cm - 51 maillons / Pas-de-chaîne - Jauge : 0,325" FULL - 1,1 mm / Vitesse de la chaîne 13,2 m/s
- Confort d'utilisation : large poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™ et système antivibration AntiVibe™

Capacité batterie (Ah)	5.0
Chaîne (cm)	30
Chargeur inclus	Oui
Code EAN	4892210204530
Emballage	Carton recyclable
Gauge [mm]	1.09
Livré avec	1 batterie 18V ONE+™ - 5,0 Ah, 1 chargeur rapide 2,0 A
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	92.1dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	100.1dB
Nombre de batterie(s)	1
Pas (mm)	8.26
Poids [sans batterie] [Kg]	3.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.94 (RB1850X)
Puissance	18V
Puissance	18V
Réf	5133005466
Tendeur automatique de chaîne	Oui
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0dB
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0dB
Type de batterie	Li-ion
Vitesse chaîne (m/s)	13.2

\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr