

BOOMBOX AVEC MICRO



Micro et Télécommande
inclus

Données techniques

Dans votre salon pour la fête d'anniversaire ou dans le jardin pour les soirées d'été, faites entendre votre musique grâce aux 40 watts et la fonction TWS pour multiplier vos watts grâce à un second appareil. Chantez depuis votre musique sur clé USB, bluetooth, auxiliaire ou carte SD grâce au micro inclus sous forme de karaoké, ou montez les basses de la radio FM et regardez la piste de danse s'animer sous vos yeux. Faites la fête du coucher au lever du soleil, quel que soit le volume, grâce aux heures d'autonomies de la batterie rechargeable intégrée.

Caractéristiques :

- Fonctions supportées : Bluetooth / FM radio / USB Carte SD / TWS/ Aux/ Micro
- Taille des haut-parleurs : 20.3 cm x2
- Puissance : 40W (2 x 20W)
- Batterie rechargeable intégrée : 4500mAh
- Fréquence de réponse : 45Hz à 18KHz
- Connecteurs : 1xUSB-C, 1xMicro SD, 1xUSB-A, 1xMicro 6.35mm, 1xAuxiliaire JACK 3.5mm
- Alimentation : DC5V
- Dimensions : 310*310*800mm
- Poids : 6kgs

Contenu :

Boombox x1
Micro sans fil x1
Télécommande x1
Cordon USB x1
Notice d'utilisation x1

Référence / Gencod / QRCode



000353



3 303260 003536

