

Cassette mouches et moustiques

Code du produit : 3044

Catégorie : Anti Mouches

Description courte Elimine mouches et moustiques. Assure une protection permanente, grâce à sa diffusion régulière d'insecticide.

Description longue

- En un seul geste : 4 mois de tranquillité.
- Pratique avec son indicateur de durée.

Mode d'emploi

Pour garantir une efficacité maximum, Kapo vous conseille de poser la cassette aussi haut que possible, sur un meuble, à l'abri des courants d'air et des sources de chaleur (plein soleil, radiateur...). L'indicateur de durée vous permet de repérer le mois où il faudra changer la cassette, soit 4 mois après la mise en route.

Informations complémentaires

Recommandation

Le support imprégné contenu dans une coque plastique libère de manière régulière et permanente un insecticide efficace contre les insectes volants. Contient 1 cassette. Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Retrouvez ce produit sur : <https://www.kapo.com/produit/volants/anti-moustiques/cassette-mouches-et-moustiques>