

Élagueur à main Brushless 18V ONE+™ - 10 cm (1 x 2,0 Ah) RY18PSX10A-120

RYOBI



18V ONE+ **BRUSHLESS** **3 ANS DE GARANTIE**

- CONCEPT 18V ONE+™ : élagueur alimentée par une batterie Lithium+ 18V ONE+™ compatible avec tous vos outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore. Idéale pour le petit élagage, l'abattage de petit diamètre et l'ébranchage
- Technologie avancée de moteur sans charbons "Brushless" pour un couple et une puissance de coupe élevés tout en offrant une autonomie et une longévité préservées
- Longueur du guide 10 cm - 24 maillons / Pas-de-chaîne - Jauge : 0.325" - 1,1 mm / Vitesse de la chaîne 6 m/s
- Entretien facilité : tendeur de chaîne sans outil, lubrification manuelle de la chaîne
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™. Doté de carters de protections, pour la main et le guide, et de déflecteur de débris afin de protéger l'utilisateur lors de ses sessions et limiter la dispersion de sciure de bois

Puissance	18V
Chaîne (cm)	10
Vitesse chaîne (m/s)	6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.43 (RB18L20)
Réf	5133005434
Capacité batterie (Ah)	2.0
Capacité max. bois (mm)	80
Chaîne (cm)	10
Chargeur inclus	RC18120
Code EAN	4892210203113
Emballage	Plus de 75% de carton recyclé
Gauge [mm]	1.09
Lame (cm)	10
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	79
Niveau de puissance acoustique (Lwa) (dB(A))	87
Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	96
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	93.7
Nombre de batterie(s)	1
Pas (mm)	8.26
Poids [sans batterie] [Kg]	1.13
Temps de charge (min)	60
Tendeur automatique de chaîne	Oui
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration Level Auxiliary Handle [m/s ²]	3.3
Vibration Level Main Handle [m/s ²]	4.2
Vibration Level Main Handle uncertainty [m/s ²]	1.5

*Garantie 2 ans, 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr