



4 Rue des Romains - 68510 Starentz

Tel : 03.89.28.50.60 Fax : 03.89.28.50.65

Site : www.rifixfrance.fr

Vis auto acier TH



CONSEILS D'UTILISATION

Le vis auto-perceuse est un élément de fixation qui nécessite une série d'opérations pour sa pose.



1. Percer 2. Arracher par déformation 3. Assembler

VIS À TÊTE HEXAGONALE

Ø 4,2	Double de 7 mm
Ø 4,8	Double de 8 mm
Ø 5,5	Double de 10 mm



3 439110 811379

AUTOPERCEUSE
ACIER ZINCÉ

4,2 X 19

RIFIX

CAPACITÉ DE PERÇAGE : 8 mm
CAPACITÉ D'ASSEMBLAGE : 12 mm

TÊTE
HEXAGONALE

55 VIS