

CONSOMMABLES

— GAMME DE BROSSES —

Consumables - Consumibles - Consumíveis



100 x ø 120 mm - Différentes brosses = différents usages - REX 120 C, REX 200 & REX-H 200
Different brushes = different uses - REX 120 C, REX 200 & REX-H 200

1



3431541108677



Lustrer - Faire briller
Polish

2



3431541108738




Polir - Lustrer
Polish

3



3431541108899



Décrasser les joints de carrelage
Clean Joints from tiles

4



3431541108868



Nettoyer - Décraiser
Cleaning

5



3431541108691



Poncer surfaces incurvées
Sanding curved surfaces

6



3431541108684




Poncer surfaces planes
Sanding flat surfaces

7



3431541108851



Dégriser - Décapage léger
Deck stripper - Light stripping

8



3431541108745



Décapage fort
Strong stripping

9



3431541108882



Métal rouillé
Rusted metal

10



3431541108844



Meuler - Creuser
Grinding - Digging

NOUVEAU



3431541108637



Polir
Polish

11

NOUVEAU



3431541108640



Finition surface plane
Finishing flat surface

12



20 x ø 120 mm - Différentes brosses = différents usages
SPECIAL REX 120 C
Different brushes = different uses
SPECIAL REX 120 C

Livré avec :
Delivered with:



NOUVEAU



3431541108974



Gr 80

Poncer petites surfaces interstices
Sand down small surfaces interstices

NOUVEAU



3431541108981



Décapage fort
Stripping strong

NOUVEAU



3431541108998




Nettoyer - Décraiser
Clean - Foul up

NOUVEAU



3431541108653



Nettoyer - Décraiser
Clean - Foul up