RBsistems

Caisson bas d’angle droit H71 x L100cm

instructions de montage

Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble. Pour assurer un rigidité optimale, pensez à fixer les caissons entre eux et au mur à l’aide d’une visserie adaptée (non fournie).
Ne pas faire glisser le meuble pour le déplacer afin d’éviter le deboîtement des pieds plastiques.

1



2



les chants plaqués sont orientés vers l’avant du caisson.



3





les chants plaqués sont orientés vers l’avant du caisson.



4





RBsistems

Caisson bas H71 x L100cm

instructions de montage

Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble. Pour assurer un rigidité optimale, pensez à fixer les caissons entre eux et au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).
Ne pas faire glisser le meuble pour le déplacer afin d'éviter le deboîtement des pieds plastiques.

1



2







3