



# instructions de montage

Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble. Pour assurer un rigidité optimale, pensez à fixer les caissons entre eux et au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).

Ne pas faire glisser le meuble pour le déplacer afin d'éviter le deboîtement des pieds plastiques.

les chants plaqués sont orientés vers l'avant du caisson.

