

COUVERCLE DE CUISSON



Le couvercle de cuisson pour plancha Weber est un indispensable pour réussir vos plats à la plancha et maintenir vos préparations au chaud!

- ⊕ Poignées résistantes aux températures élevées



- ⊕ Facile à nettoyer et ranger



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Poignée résistantes aux températures élevées
- Poignée anti-dérapante
- Facile à nettoyer et ranger
- Compatible avec toutes les planchas Weber

Dimensions du produit :
H26 x L26 x P12,5 cm
Matériau: acier inoxydable / poignée
plastique
Référence : 6783
EAN : 0077924193613
Mini commande : 4